



ПЛАЗМА-Т

Россия, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, 45
Почтовый адрес: 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, 10.
Тел/факс: (495) 730-5844 (многоканальный)
E-mail: info@plazma-t.ru; <http://www.plazma-t.ru>

Всем заинтересованным лицам

Уважаемый партнер!

ООО «Плазма-Т» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что приборы индикации ПИ-PL и ПИ-PL-ПУМ снимаются с производства, а именно:

- ПИ-PL снимается с производства с 24.05.2019
- ПИ-PL-ПУМ снимается с производства с 15.06.2019

Вместо данных приборов будут поставляться ПИ-Pro либо ПИ-Light.

Отличия между приборами индикации приведены в таблице:

Отличия между приборами индикации		ПИ-PL	ПИ-PL-ПУМ	ПИ-Pro	ПИ-Light
Общая характеристика		снимается	снимается	Аналог ПИ-PL	Аналог ПИ-PL-ПУМ
Поддержка приборов комплекта СПРУТ-2		ДА	Только ПУМ	ДА	не поддерживает ПУ и ПУ-PL
Индикация		32 индикатора	96 индикаторов	60 индикаторов	60 индикаторов
Поддержка сигнализации:	Система С300	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА
	Система 200AP (System Sensor)	ДА	НЕТ	ДА	ДА
Ввод питания 1		220В AC	220В AC	220В AC	12-24В DC
Ввод питания 2		12-24В DC	12-24В DC	12-24В DC	12-24В DC
Подключение к ПК (встроенный ПИН-USB)		НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ
Количество встроенных программируемых реле		2	2	3	НЕТ
Формирование команд сброса		ДА	ДА	ДА	ДА
Формирование команд управления устройствами		НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ

В случае возникновения вопросов по новым приборам индикации служба технической поддержки ООО «Плазма-Т» ответит на все Ваши вопросы.

Информацию о снятом оборудовании можно найти на нашем сайте www.plazma-t.ru в разделе: ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА / Архив приборов.

Поддержка снятых приборов будет осуществляться в течение 10 лет с даты производства ПИ-PL или ПИ-PL-ПУМ.

Генеральный директор

ООО «Плазма-Т»:



/Семенов А.В./